


- **Provozní frekvence:** 433 MHz
- **Dosah dálkového ovládání:** přibližně 30 m v otevřeném prostoru a přibližně 10 m v prostředí s příčkami



1. Párování dálkového ovladače

- Zapněte světlo.
- Stiskněte tlačítko pro párování kódu na přijímači.
- Okamžitě stiskněte jedno z tlačítek A, B, C nebo D na dálkovém ovladači.
- Pokud kontrolka na přijímači jednou blikne, stiskněte stejné tlačítko na dálkovém ovladači ještě jednou.

Párování je tímto úspěšně dokončeno.

2. Zrušení párování (vymazání kódu)

- Vypněte světlo a počkejte, až kontrolka na přijímači zhasne.
- Znovu zapněte napájení a stiskněte a podržte tlačítko na přijímači po dobu 5 sekund.
- Když kontrolka třikrát blikne, vymazání kódu je úspěšné.

Všechny dříve spárované dálkové ovladače budou odstraněny z paměti přijímače.

3. Používání dálkového ovladače

- Otevřete kryt baterie na dálkovém ovladači a vložte baterii typu 12 V (23A). Dbejte na správnou polaritu (+ / -).
- Pomocí tlačítek A / B / C / D ovládejte zapnutí nebo vypnutí příslušného zařízení.
- Při nízkém napětí baterie ji včas vyměňte, aby byla zajištěna správná funkčnost ovladače.